

ONGO[®]

Active Sitting

ONGO[®] GmbH

Klopstockstrasse 51

70193 Stuttgart

Germany

T + 49 (0) 711 469 078-70

F + 49 (0) 711 469 078-99

info@ongo.eu

www.ongo.eu

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den innovativen ONGO®You entschieden haben. Der ONGO®You mit seinen zwei Höhen wurde speziell für Jugendliche und Startup's konzipiert. Seine gewölbte Standfläche erlaubt viel gesunde Bewegung beim Sitzen und dadurch maximale Freiheit. Diese spiegelt auch das Design wider, welches klar und reduziert, aber durchaus sinnlich und facettenreich ist. Der runde Sitz ist für die normale Sitzhöhe äußerst komfortabel gestaltet und für die Stehhöhe so, dass er guten Halt bietet aber nicht einengt.

Montage

Aus Rücksicht auf unsere Umwelt wird der ONGO®You in einem größenoptimierten Karton versandt. Hierzu wurde er in drei Hauptkomponenten (Sitz, Gasdruckfeder und Bodenteller) zerlegt. Für die Endmontage nehmen Sie die Teile aus dem Karton und entfernen die Schutzverpackung. Dann stellen Sie den Bodenteller auf den Boden und stecken die Gasdruckfeder in den vorgesehenen Konus, s. Abb. 1.

Danach stecken Sie den Sitz fest auf die Gasdruckfeder. Setzen Sie sich auf den Sitz und belasten ihn einige Male, damit die Konusverbindung einen guten Halt bekommt.




Abb. 1

Höheneinstellung

Stellen Sie die Sitzhöhe genau auf Ihre Bedürfnisse ein. Setzen Sie sich hierzu auf den ONGO®You und betätigen die kreisförmige Auslösefläche unter dem Sitz wie einen Hebel durch einseitiges Drücken. Wenn Sie den ONGO®You an einem erhöhten Arbeitstisch einsetzen, kann die Höhe bis zu der einer Stehhilfe gehen und Ihnen als Entlastung dienen, s. Abb. 2.




Abb. 2

Wechsel des Bezugs

Der Bezug aus Mikrofasergerstick lässt sich am leichtesten bei abgenommenem Sitz wechseln. Hierzu fixieren Sie das Fußunterteil mit beiden Füßen (am besten ohne Schuhe, sodass der Bodenteller nicht zerkratzt) und ziehen die Sitzfläche bei gleichzeitigem Drehen ab. Dann lösen Sie die vier Schrauben des Halterings und nehmen den Bezug ab. Um den Bezug wieder aufzubringen, ziehen Sie ihn straff und gleichmäßig über das Sitzpolster, drücken mit

dem Haltering den Wulst am Rand des Bezugs zum Sitz und fixieren den Haltering wieder mit den vier Schrauben. Dann stecken Sie den Sitz wieder auf die Gasdruckfeder und fixieren ihn durch mehrmaliges Belasten auf dem Konus.

Pflegehinweise

- Die Reinigung des Mikrofaserbezugs kann entweder mit handelsüblichen Reinigungsmitteln in bezogenem bezogenem Zustand oder nach dem Abziehen durch Waschen (Hand- oder Maschinenwäsche) mit einem Feinwaschmittel oder durch chemische Reinigung erfolgen.
- Die Kunststoffteile können mit milden, verdünnten Haushaltsreinigern und einem weichen Lappen sauber gehalten werden. Keine Lösungsmittel oder abrasive Stoffe verwenden!

Recycling

Bei Design, Produktion und Vertrieb legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit. Kurze Transportwege schonen die Umwelt. Für das Recycling ist der Hocker relativ leicht in seine Werkstoffe zu zerlegen. Führen Sie die einzelnen Werkstoffe/Bauteile gemäß ihrer Kennzeichnung dem national vorgesehenen Recycling oder der national vorgesehenen Entsorgung zu. Um unnötige Transportwege zu vermeiden, werden die Hauptkomponenten des ONGO®You bei einem leistungsfähigen und ISO-zertifizierten Unternehmen in Deutschland hergestellt und dort mit weiteren Komponenten (Gasdruckfeder, Bezug etc.) nach Kundenwunsch konfektioniert und direkt versandt. Die ONGO® GmbH nimmt ausgediente Hocker zum Recycling zurück.

Made in Germany

Design, Materialherkunft und Montage bürgen für gleichbleibende Qualität und lange Lebensdauer.

Warnhinweise

- **Ärztlicher Rat!** Obwohl der Hocker von Ärzten mitentwickelt und getestet wurde, sollten Sie, insbesondere bei akuten Rückenbeschwerden, Ihren Arzt oder Therapeuten für die in Ihrem Falle richtige Benutzung konsultieren.
 - **Kippgefahr!** Bei zu starker Bewegung kann der Hocker trotz rutschfester Beschichtung der Fußunterseite wegrutschen und kippen. Den Hocker nicht als Leiter verwenden! Besondere Vorsicht bei Kindern, die beim Sitzen noch nicht mit den Füßen auf den Boden reichen.
 - **Richtige Anwendung des ONGO®You.** Der ONGO®You wurde für dynamisches, gesundes Sitzen entwickelt. Er wurde nicht für andere Zwecke hergestellt. Nutzen Sie den ONGO®You nur für den gedachten Zweck.
 - **Nur für eine Person!** Der ONGO®You wurde nur für die Nutzung durch eine Person entworfen. Falls er von mehreren Personen gleichzeitig genutzt wird, kann er kippen und Verletzungen verursachen
- Die maximale Belastung beträgt 110 kg.**
- **Gasdruckfeder nicht mechanisch bearbeiten!** Das Arbeiten an bzw. ein Austausch der Gasdruckfeder darf nur durch eingewiesenes Fachpersonal ausgeführt werden.
 - **Gewalteinwirkung.** Jeder Missbrauch und/oder jede gewaltsame Bearbeitung des ONGO®You kann zu schweren körperlichen Verletzungen führen.

- **Verpackungsmaterial.** Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial so, dass insbesondere Plastikbeutel wegen Erstickungsgefahr nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Technische Daten

- Sitzfläche ø 35 cm
- Sitzhöhe 47-67 cm, 55-80 cm
- Fuß ø 39 cm
- Gewicht 5,2 kg

Materialien

- Sitzbezug
Mikrofasergestrick: 97 % Polyester und 3 % Elasthan auf Form gestrickt, Öko-Tex 100, Farbechtheit nach Automobilstandard, 40.000 Scheuertouren
- Sitzschaum: FCKW-freier Polyurethanschaum
- Sitzträger: Glasfaserverstärktes Polyamid
- Haltering: Polyamid
- Konusaufnahme am Sitz und Fuß: Aluminium
- Gasdruckfeder: Stahl/Kunststoff
- Bodenteller: Pressholz
- Standfläche der Bodenplatte: FCKW-freier Integralschaum

Gewährleistung

Der ONGO®You ist ein hochwertiges Produkt, bei dem auch alle Einzelkomponenten höchste Qualitätsansprüche erfüllen. Deshalb gewähren wir auf den ONGO®You eine Funktionsgarantie von drei Jahren. Diese Garantie gilt für alle Originalteile und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bitte bewahren Sie daher Ihre Rechnung und/oder den Lieferschein zur Wahrung Ihrer Garantieansprüche auf. Innerhalb der Garantiezeit leistet ONGO® nach Einreichung und Prüfung der Reklamation kostenlose Reparatur oder Ersatz. Lediglich Transportkosten fallen für Sie an. Ausgenommen von der Garantie sind die übliche Abnutzung von Verschleißteilen, z.B. des Bezugstoffs, Mängel, die auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind (u. a. Pflegefehler, Stoß-, Kratz- und Reißschäden, Gewaltanwendung) sowie alle eventuell von dritter Seite vorgenommenen und von ONGO® nicht autorisierten Veränderungen.